

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:	G 1/2" vnitřní závit
Tlak vody:	0,1 – 1 MPa
Odpad:	Trubka d = 40 mm
Vnitřní rozměr misky:	D = 245 mm
Rozměr celkový:	330 x 365 x 900 mm
Hmotnost:	8 kg

Popis pítka:

AFO 01.S je nerezové pítko moderního designu jednoduchým ovládáním - pítko je opatřeno tlačným ventilem. Voda na pití teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je připojen pružnou flexibilní spojkou.

Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní výšku přívodu a odpadu. Pítko je určeno k postavení na zem a zároveň k zavěšení na stěnu

INSTALACE NERAZOVÉHO PÍTKA**Stavební připravenost pro montáž :**

1. Připraven přívod vody –Tr 1/2" podle obrázku. V přívodu vody musí být použit filtr s jemným sítkem (100 mikronů) pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu. Poškození mechanismu s důvodu vniknutí nečistot není předmětem reklamace.
2. Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojkou d=40
Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka, je nutné dodržet pouze maximální výšku odpadu..

Montáž pítka:

1. Pomocí vrtů a hmoždinek připevnit upevňovací konzolu na stěnu tak, aby její horní hrana byla ve výšce cca 900 mm.
2. Připojit přívodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody – trubku 1/2" s vnitřním závit.
3. Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí a zavěsit pítko na konzolu.
4. Vyšroubovat stavěcí nožky tak, aby pítko při zavěšení na horní konzolu stálo na všech nožkách
5. Šroubkem ve spodní části výtokové trysky seřadit průtok vody tak, aby proud vytékající vody mířil přibližně do středu misky.

Poznámka:

Při umístění pítka ve venkovních prostorách, je nutné před zimním obdobím z pítka vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celé pítko demontovat a skladovat v objektu s nezámrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

