

Návod k montáži sprchového sedátka

Upevňovací systém u všech sedátek je shodný. Pro zajištění správné funkce smí být výrobek montován pouze na pevné stěny koupelen.

POSTUP MONTÁŽE

1. Přiložte sedátko do zvolené polohy ve sprchovém koutu. Ověřte si, zda Vám nebude překážet sprchová baterie, nebo zavírání dveří.
2. Obkreslete si jeden otvor sedátka do stěny, vyvrtejte otvor o průměru 10 mm do hloubky 85 mm.
3. Otvor osadte hmoždinkou a přišroubujte sedátko ke stěně. Sedák vyrovnejte pomocí provizorního podepření.
4. Přes otvory sedátka vyvrtejte zbývající tři otvory vrtákem o průměru 8 mm do stěny.
5. Po oddělení sedátka tyto otvory převrtejte vrtákem o průměru 10 mm a osadte hmoždinkami.
6. Přišroubujte sedák do všech hmoždinek.
7. Přiložené hmoždinky a vruty vyhovují pro klasické nosné stěny z cihel nebo betonu. Pro specifické materiály stěn (např. sádkarton a podobně) musí být použity upevňovací prvky odpovídající konstrukce a nosnosti a montáž by měl provádět odborník.

POZNÁMKA:

Při vrtání do dutých nebo voštinových cihel nepoužívejte příklep z důvodu destrukce cihly. V případě, že není dosedací plocha rovná je vhodné nanést na tuto vyrovnávací plochu tmel.

NEPŘEHLÉDNĚTE !

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky ani agresivní chemikálie. Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetřováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním za použití speciálních čistících prostředků na nerez. Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje.

KOTVÍCÍ MATERIÁL:

Hmoždinka 10 / 80	4ks
Nerezový vrut	4ks

Bit pro dotažení šroubu TORX T 40 není součástí balení