

Vyměnitelné přídatné zařízení Hrábě Pohrabačky


Montáž a používání

Použití

Hrábě jsou příslušenství k Motúčku, určené k hrabání. Pro použití musí být Motúčko vybaveno přídatnými zadními koly Triglav.

Funkce

Hrábě se upevňují na přídatná zadní kola Triglav (**obr. 1**). K zemi jsou přitlačované vlastní vahou a čtyřmi pružinami o dostatečné síle. Jakmile se prostor za hřeby naplní, odjistíme západku (**a**) a rukou hrábě za madlo (**b**) zvedneme do zajištěné polohy. Veškerý ulpělý materiál se setře pomocí lišty (**c**) a vniklou hromádku můžeme vložit pohodlně do korby Motúčka. Manuálně pomocí madla (**b**) opět spustíme hrábě do pracovní polohy.



Montáž hrábí

Pokud jsou hrábě zakoupené jako příslušenství k dříve dodanému Motúčku s Triglavem, který nemá středový otvor (**viz. obr.1**), je nutno na podvozku Triglav

provést malou úpravu. Uprostřed délky i šířky jeklu 60x20 (základny), která je součástí Triglavu, je nutno vyvrtat celým průřezem otvor průměru 10 mm. U nově zakoupených podvozků Triglav je již tento otvor vyvrtán. Úchyt hrábí vsuneme dle obrázku do základny podvozku Triglav tak, aby se středové otvory překrývaly (d). Šroubem (e) zajistíme polohu Hrábí na základně a šroub dotáhneme.

OBSAH BALENÍ:

1ks sestava

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!